

Viktigt!

Anslut aldrig invertern om jordanslutningen ej är inkopplad.

Denna anslutning måste kopplas på en jordpunkt i fordonet innan ni använder er av invertern!



Mer finns att läsa i den medföljande User Manual på sidan 7.

GVP
ELECTRIC