

Webasto Monteringsseter & Thermo Plus 2009

Bilmärke / Bilmodell / Bränsle / Motor / Årsmodell	Produkt / Startutrustning	Art.nr Grundprodukt	Rekommenderad Thermo Top	Art.nr ACC / Climatron	Startutrustning	Information
Audi 166 Diesel 2.4 1998>	Thermo Plus med Tidur	W 901 251 0B	-	-	Ingår	
Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05->	Monteringsset	W 901 560 3A	E	-	Valfri	
Audi A3 Diesel 1.9 / 2.0 2003.05->	Monteringsset	W 901 560 3A	E	-	Valfri	
Audi A3 Bensin 1,6MPI / 2,0FSI 2006>	Monteringsset	W 131 276 6A	E	-	Valfri	
Audi A3 Bensin 1,6FSI / 2,0TFSI 2006>	Monteringsset	W 131 280 4A	E	-	Valfri	
Audi A3 ePower Flexifuel 1.6 2005>	Monteringsset & Thermo Top C E85	W 986 785	Ingår	W 901 209 4A	Valfri	
Audi A3 Sportback Bensin 2,0TFSI 2004.09>	Monteringsset	W 901 560 3A	E	-	Valfri	
Audi A3 Sportback Diesel 1.9 / 2.0 2004.09>	Monteringsset	W 901 560 3A	E	-	Valfri	
Audi A4 Diesel 1.9 <2000.11	Monteringsset	W 900 038 9A	C	-	Valfri	
Audi A4 Bensin 1,8T <2004.12	Monteringsset	W 986 064	C	-	Valfri	
Audi A4 Diesel 1.9 / Quattro <2004.12	Monteringsset	W 986 064	C	-	Valfri	
Audi A4 Bensin 2,0 / 2,0FSI / 2.4 <2004.12	Monteringsset	W 986 070	C	-	Valfri	
Audi A4 Diesel 2,0 / Quattro 2004.11>	Monteringsset	W 901 544 1A	C	-	Valfri	
Audi A4 Bensin 2,0TFSI / Quattro 2004.11>	Monteringsset	W 901 544 3A	C	-	Valfri	
Audi A4 Bensin 2,0TFSI 2005>	Monteringsset	W 986 117	C	-	Valfri	
Audi A4 Automat Diesel 2,0 / 2,7 / 3,0 2007>	Monteringsset	W 131 352 6A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi A4 Manuell Bensin 1,8TFSI 2007>	Monteringsset	W 131 349 8A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi A4 Manuell Diesel 2,0 2007>	Monteringsset	W 131 349 8A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi A4 Manuell Diesel 2,7 / 3,0 2007>	Monteringsset	W 131 349 9A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi A5 Automat Diesel 2,0 / 2,7 / 3,0 2007>	Monteringsset	W 131 352 6A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi A5 Manuell Bensin 1,8TFSI 2007>	Monteringsset	W 131 349 8A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi A5 Manuell Diesel 2,0 2007>	Monteringsset	W 131 349 8A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi A5 Manuell Diesel 2,7 / 3,0 2007>	Monteringsset	W 131 349 9A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi A6 Bensin 1,8T <2005.01	Monteringsset	W 986 064	C	-	Valfri	
Audi A6 Bensin 2,7 / Quattro <2005.01	Monteringsset	W 986 065	C	-	Valfri	
Audi A6 Diesel 2,5 / Quattro <2005.01	Monteringsset	W 986 070	C	-	Valfri	
Audi A6 Bensin 2,0TFSI 2004.05->	Monteringsset	W 986 071	C	-	Valfri	
Audi A6 Diesel 2,0 / 2,7 / 3,0 2004-2009	Monteringsset	W 986 119	C	-	Valfri	
Audi Q5 Diesel 2,0 / 3,0 2009>	Monteringsset	W 131 451 1A	C	-	Valfri	Audi diagnosverktyg krävs
Audi Q7 Diesel 3,0 / 4,2 2006.03->	Thermo Plus med T100	W 986 170	-	-	Ingår	
Audi Q7 Diesel 3,0 / 4,2 2006.03->	Thermo Plus med TC2 Comfort	W 986 172	-	-	Ingår	
Audi TT Bensin 2,0TFSI 2006.10->	Monteringsset	W 131 235 0A	E	-	Valfri	
BMW E39 5-serie Bensin 520 / 523 / 525 / 528 / 530 1998>	Monteringsset	W 130 303 7A	C	-	Valfri	BMW bränsleutsläpp 6412838663
Chevrolet Captiva Bensin 2.4 2006>	Monteringsset	W 901 703 7A	C	W 901 705 2B	Valfri	
Chevrolet Captiva Bensin 3.2 2006>	Monteringsset	W 901 703 7A	C	W 901 705 2B	Valfri	
Chevrolet Captiva automat Diesel 2006>	Monteringsset	W 901 703 7A	C	W 901 705 2B	Valfri	
Chrysler 300C / Touring Bensin 3,5 / 5,7 2004>	Monteringsset	W 130 333 8A	C	-	Valfri	
Chrysler Crossfire Bensin 3.2 2004>	Monteringsset	W 130 263 8A	E	-	Valfri	
Chrysler Grand Voyager Diesel 2.8 2008>	Monteringsset	W 131 374 8A	P	-	Valfri	
Chrysler PT Cruiser Bensin 1,6 / 2,0 / 2,4 2001>	Monteringsset	W 130 054 4C	C	-	Valfri	
Chrysler PT Cruiser Diesel 2.2 2001>	Monteringsset	W 130 054 4C	C	-	Valfri	
Chrysler Voyager / Grand Voyager Diesel 2,5 / 2,8 2005-2008	Thermo Plus med Tidur	W 986 119	-	-	Ingår	
Citroen Berlingo I Bensin 1,4 / 1,6 <2002	Monteringsset	W 706 50A	E	-	Valfri	
Citroen Berlingo II Bensin 1,4 / 1,6 2003-2008	Monteringsset	W 130 156 5A	E	-	Valfri	
Citroen Berlingo II Bensin 1,8 2003-2008	Monteringsset	W 706 63A	E	-	Valfri	
Citroen Berlingo II Diesel 1,6 / 1,9 / 2,0 2003-2008	Thermo Plus med Tidur	W 986 402	-	-	Ingår	
Citroen Berlingo III AC Bensin 1,6 2008>	Monteringsset	W 131 367 0B	C	-	Valfri	
Citroen Berlingo III AC Diesel 1,6 2008>	Monteringsset	W 131 367 2B	C	-	Valfri	
Citroen Berlingo III ACC Bensin 1,6 2008>	Monteringsset	W 131 367 1B	C	Ingår	Valfri	
Citroen Berlingo III ACC Diesel 1,6 2008>	Monteringsset	W 131 367 3B	C	Ingår	Valfri	
Citroen C1 Bensin 1,0 2005>	Monteringsset	W 131 025 7A	E	-	Valfri	
Citroen C1 Diesel 1,4 2006>	Monteringsset	W 131 131 4A	E	-	Valfri	
Citroen C2 Bensin 1,1 / 1,4 / 1,6 2004>	Monteringsset	W 130 258 2A	E	-	Valfri	
Citroen C2 Diesel 1,4 2004>	Monteringsset	W 130 258 2A	E	-	Valfri	
Citroen C3 / Pluriel Bensin 1,1 / 1,4 / 1,6 2003>	Monteringsset	W 130 128 3A	E	-	Valfri	
Citroen C3 / Pluriel Diesel 1,6 2003>	Monteringsset	W 130 128 3A	E	-	Valfri	
Citroen C4 AC Bensin 1,4 / 1,6 / 2,0 2004>	Monteringsset	W 130 359 4A	C	-	Valfri	
Citroen C4 AC Diesel 1,5 / 2,0 2004>	Monteringsset	W 130 359 4A	C	-	Valfri	
Citroen C4 ACC Bensin 1,4 / 1,6 / 2,0 2004>	Monteringsset	W 130 356 8A	C	Ingår	Valfri	
Citroen C4 ACC Diesel 1,6 / 2,0 2004>	Monteringsset	W 130 356 8A	C	Ingår	Valfri	
Citroen C4 Picasso / Grand Bensin 1,8 2006>	Monteringsset	W 131 181 9A	C	-	Valfri	
Citroen C4 Picasso / Grand Diesel 1,6 / 2,0 2006>	Monteringsset	W 131 184 6A	C	-	Valfri	
Citroen C5 I Diesel 2,0 / 2,2 2005>	Thermo Plus med Tidur	W 986 109	-	-	Ingår	
Citroen C5 II Bensin 1,6 / 2,0 / 2,2 2005>	Monteringsset	W 130 062 8E	C	-	Ingår	
Citroen C5 II Diesel 2,2 / 2,7 2005>	Thermo Plus med Tidur	W 986 462	-	-	Ingår	
Citroen C5 III Diesel 2,0 / 2,2 2008>	Thermo Plus	W 986 006	-	-	Valfri	Kräver omprogrammering av ACC i bilen
Citroen C5 III Automat Bensin 1,8 / 2,0 2008>	Monteringsset & Thermo Top V	W 131 351 7A	Ingår	-	Valfri	
Citroen C5 III Manuell Bensin 1,8 / 2,0 2008>	Monteringsset & Thermo Top V	W 131 393 8A	Ingår	-	Valfri	
Citroen C6 Diesel 2,2 / 2,7 2006>	Monteringsset	W 131 078 3A	C	-	Valfri	
Citroen C6 Diesel 2,2 / 2,7 2006>	Thermo Plus med Tidur	W 986 462	-	-	Ingår	
Citroen C8 Bensin 2,0 / 2,2 / 3,0 2002>	Monteringsset	W 130 181 3A	P	-	Valfri	
Citroen C8 Diesel 2,0 / 2,2 2002>	Thermo Plus med Tidur	W 130 185 1A	-	-	Ingår	
Citroen C-Crosser Diesel 2,2 2007>	Monteringsset	W 131 242 2A	P	-	Valfri	
Citroen Jumper I Diesel 2,0 / 2,2 / 2,3 / 2,8 2002-2006	Monteringsset	W 130 112 4A	C	-	Valfri	
Citroen Jumper II Diesel 2,2 / 2,3 / 3,0 2006>	Monteringsset	W 986 041	C	-	Valfri	
Citroen Jumpy II AC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med T100	W 986 501	-	-	Ingår	
Citroen Jumpy II AC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med Tidur	W 986 401	-	-	Ingår	
Citroen Jumpy II ACC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Monteringsset	W 130 063 5B	C	Ingår	Valfri	
Citroen Jumpy II ACC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med Tidur	W 131 310 3A	-	-	Ingår	
Citroen Nemo Diesel 1,4 2008>	Monteringsset	W 131 374 9A	E	-	Valfri	
Citroen Xsara Bensin 1,6 2003>	Monteringsset	W 130 197 4A	E	-	Valfri	
Citroen Xsara Diesel 2,0 2001>	Thermo Plus	W 130 057 8A	-	-	Valfri	
Citroen Xsara Picasso Bensin 1,8 / 2,0 2000>	Monteringsset	W 131 279 0A	C	-	Valfri	
Citroen Xsara Picasso Diesel 1,6 2005>	Monteringsset	W 131 279 0A	C	-	Valfri	
Citroen Xsara Picasso Diesel 1,6 / 2,0 2003>	Thermo Plus med Tidur	W 131 323 5A	-	-	Ingår	
Dodge Dodge Nitro Diesel 2007>	Monteringsset	W 131 280 0A	P	-	Valfri	
Fiat 500 Bensin 1,2 / 1,4 2007>	Monteringsset	W 131 338 7A	E	-	Valfri	
Fiat Bravo Bensin 1,4 2007>	Monteringsset	W 131 295 6A	E	-	Valfri	
Fiat Bravo Diesel 1,9 2007>	Monteringsset	W 131 295 6A	E	-	Valfri	
Fiat Croma Bensin 1,8 / 2,2 2005>	Monteringsset	W 131 055 2A	C	-	Valfri	
Fiat Croma Diesel 1,9 / 2,4 2005>	Monteringsset	W 131 055 2A	C	-	Valfri	
Fiat Doblo Diesel 1,9 / 2,3 / 1,9 2001>	Monteringsset	W 130 063 3B	C	-	Valfri	
Fiat Ducato Diesel 2,0 / 2,3 / 2,8 2002>	Monteringsset	W 130 112 4A	C	W 659 54A	Valfri	
Fiat Ducato Diesel 2,2 / 2,3 / 3,0 2006>	Monteringsset	W 131 134 2A	C	-	Valfri	
Fiat Ducato AC Diesel 100 / 120 2006>	Monteringsset	W 131 134 2A	C	-	Valfri	
Fiat Ducato Motor Caravan Diesel 130 / 140 2006>	Monteringsset	W 901 569 3D	W 901 582 4A	-	Valfri	
Fiat Ducato Motor Caravan Diesel 120 / 150 / 160 2006>	Monteringsset	W 901 633 0B	W 901 582 4A	-	Valfri	
Fiat Ducato Motor Caravan Diesel 2006>	Monteringsset & Thermo Top C	W 901 582 4A	Ingår	-	Valfri	
Fiat Fiorino Diesel 1,4 2008>	Monteringsset	W 131 374 9A	E	-	Valfri	
Fiat Punto Grande Bensin 1,2 2006>	Monteringsset	W 131 303 2A	E	-	Valfri	
Fiat Punto Grande Bensin 1,4 2007>	Monteringsset	W 131 066 2A	E	-	Valfri	
Fiat Scudo Diesel 2,0 1999-2006	Thermo Plus med Tidur	W 986 400	-	-	Ingår	
Fiat Scudo AC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med T100	W 986 501	-	-	Ingår	
Fiat Scudo AC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med Tidur	W 986 401	-	-	Ingår	
Fiat Scudo ACC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Monteringsset	W 131 358 5A	-	-	Ingår	
Fiat Scudo ACC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med Tidur	W 131 310 3A	-	-	Ingår	
Fiat Ulysse MPV Diesel 2,0 1999-2003	Thermo Plus med Tidur	W 986 400	-	-	Ingår	
Ford Connect Bensin 1,8 2003>	Monteringsset & Thermo Top E	W 901 052 1A	Ingår	-	Valfri	
Ford Connect Diesel 1,8 2003>	Monteringsset & Thermo Top E	W 901 052 2A	Ingår	-	Valfri	
Ford Connect Diesel 1,8 2003>	Thermo Plus	W 901 052 3A	-	-	Valfri	
Ford Fiesta Bensin 1,3 / 1,4 / 1,6 2002>	Monteringsset & Thermo Top E	W 901 050 7A	Ingår	-	Valfri	
Ford Fiesta Diesel 1,4 2002>	Monteringsset & Thermo Top E	W 901 050 7A	Ingår	-	Valfri	
Ford Focus Flexifuel 1,8 2003>	Monteringsset	W 986 089	W 900 316 7US	-	Valfri	
Ford Focus Flexifuel 1,8 2003>	Monteringsset & Thermo Top C & T100	W 986 285	Ingår	W 901 549 5A	Ingår	
Ford Focus Flexifuel 1,8 2003>	Monteringsset & Thermo Top C & T91	W 986 291	Ingår	W 901 549 5A	Ingår	
Ford Focus Flexifuel 1,8 2003>	Monteringsset & Thermo Top C & TC2 Comfort	W 986 292	Ingår	W 901 549 5A	Ingår	
Ford Focus Flexifuel 1,8 2003>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 986 283	Ingår	W 901 549 5A	Ingår	

Webasto Monteringsssatser & Thermo Plus 2009

Bilmärke / Bilmodell / Bränsle / Motor / Årsmodell	Produkt / Startutrustning	Art.nr Grundprodukt	Rekommenderad Thermo Top	Art.nr ACC / Climatronic	Startutrustning	Information
Ford Focus Bensin 1,4/1,6/1,8/2,0 1999->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 050 9A	Ingår	-	Valfri	
Ford Focus Diesel 1,8 1999-2003	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 051 0A	Ingår	-	Valfri	
Ford Focus Diesel 1,8 2003->	Thermo Plus	W 900 582 8A	-	-	Valfri	
Ford Fusion Bensin 1,3/1,4/1,6 2002->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 050 7A	Ingår	-	Valfri	
Ford Fusion Diesel 1,4/1,6 2003->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 050 8A	Ingår	-	Valfri	
Ford Galaxy Bensin 2,0/2,2/2,8 1996-2006	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 051 9A	Ingår	-	Valfri	
Ford Galaxy Bensin 2,0/2,5 2006->	Monteringsssats & Thermo Top V	W 131 140 0A	Ingår	W 131 142 1A	Valfri	
Ford Galaxy Diesel 2,0 2006->	Monteringsssats & Thermo Top V	W 131 140 1B	Ingår	W 131 142 1A	Valfri	
Ford Galaxy Diesel 1,9 2001-2006	Thermo Plus	W 901 039 6A	-	-	Valfri	
Ford Ka / Street Bensin 1,3 1999->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 050 5A	Ingår	-	Valfri	
Ford Ka / Street Bensin 1,3/1,6 2003->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 050 6A	Ingår	-	Valfri	
Ford Maverick Bensin 2,0/3,0 2002->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 052 8A	Ingår	-	Valfri	
Ford Mondeo Diesel 2,0 2001->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 051 4A	Ingår	-	Valfri	
Ford Mondeo Bensin 2,5 2001->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 051 7A	Ingår	-	Valfri	
Ford Mondeo Bensin 1,8/2,0/3,0 2001-2006	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 051 3A	Ingår	-	Valfri	
Ford Mondeo Diesel 2,0 2002-2003	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 051 5A	Ingår	-	Valfri	
Ford Mondeo Bensin 2,0/2,5 2006->	Monteringsssats & Thermo Top V	W 131 140 0A	Ingår	W 131 142 1A	Valfri	
Ford Mondeo Diesel 2,0 2006->	Monteringsssats & Thermo Top V	W 131 140 1B	Ingår	W 131 142 1A	Valfri	
Ford Mondeo Diesel 2,0/2,2 2004	Thermo Plus	W 900 992 4A	-	-	Valfri	
Ford Mondeo Automat Diesel 2,0 2002->	Monteringsssats & Thermo Top E	W 901 051 6A	Ingår	-	Valfri	
Ford Ranger Diesel 2,5/3,0 2007->	Monteringsssats	W 131 255 0B	C	-	Valfri	
Ford Ranger Diesel 2,5 2002-2007	Monteringsssats & Thermo Top C	W 901 052 0A	Ingår	-	Valfri	
Ford S-Max Bensin 2,0/2,5 2006->	Monteringsssats & Thermo Top V	W 131 140 0A	Ingår	W 131 142 1A	Valfri	
Ford S-Max Diesel 2,0 2006->	Monteringsssats & Thermo Top V	W 131 140 1B	Ingår	W 131 142 1A	Valfri	
Ford Kuga Diesel 2,0 2008->	Monteringsssats	W 131 417 8A	C	W 901 549 5A	Valfri	
Honda Accord Bensin 2,0 2004->	Monteringsssats	W 130 289 5A	E	-	Valfri	
Honda Civic VIII Bensin 1,8 2006->	Monteringsssats	W 131 107 0B	E	-	Valfri	
Honda Civic VIII Diesel 2,2 2006->	Monteringsssats	W 131 107 2B	E	-	Valfri	
Honda CR-V Bensin 2,0 <2006	Monteringsssats	W 130 289 2A	C	-	Valfri	
Honda CR-V II Bensin 2,0 2007->	Monteringsssats	W 986 029	C	-	Valfri	
Honda CR-V II Diesel 2,2 2007->	Monteringsssats	W 986 030	C	-	Valfri	
Hyundai Getz Bensin 1,0/1,1/1,3/1,4/1,6 2003->	Monteringsssats	W 130 228 5D	E	-	Valfri	
Hyundai Getz Diesel 1,5 2003->	Monteringsssats	W 130 228 5D	E	-	Valfri	
Hyundai H1 II Diesel 2,5 2008->	Thermo Plus	W 986 011	-	-	Valfri	
Hyundai I30 Bensin 1,4/1,6/2,0 2007->	Monteringsssats	W 131 255 3A	E	-	Valfri	
Hyundai I30 Diesel 1,6/2,0 2007->	Monteringsssats	W 131 324 2A	C	-	Valfri	
Hyundai Matrix Bensin 1,6/1,8 2002->	Monteringsssats	W 130 267 6A	C	-	Valfri	
Hyundai Matrix Diesel 1,5 2002->	Monteringsssats	W 130 267 6A	C	-	Valfri	
Hyundai Santa Fe CM Bensin 2,7 2006->	Monteringsssats	W 901 563 0A	C	-	Valfri	
Hyundai Santa Fe CM Diesel 2,2 2006->	Monteringsssats	W 901 563 0A	C	-	Valfri	
Hyundai Santa Fe SM Diesel 2,0 <2006	Monteringsssats	W 986 069	C	-	Valfri	
Hyundai Santa Fe SM Aut Bensin 2,7 <2006	Monteringsssats	W 986 014	C	-	Valfri	
Hyundai Santa Fe SM Man Bensin 2,4 <2006	Monteringsssats	W 986 013	C	-	Valfri	
Hyundai Sonata Bensin 2,4 2005->	Monteringsssats	W 131 003 1A	E	-	Valfri	
Hyundai Starex H1 Bensin 2,4 1997-2006	Monteringsssats	W 661 28A	C	-	Valfri	
Hyundai Starex H1 Diesel 2,5 1997-2006	Monteringsssats	W 661 28A	C	-	Valfri	
Hyundai Terracan Diesel 2,9 2001-2004	Monteringsssats	W 130 147 3A	C	-	Valfri	
Hyundai Trajet Diesel 2,0 CRDI 2001->	Thermo Plus	W 986 078	-	-	Valfri	
Hyundai Tucson Diesel 2,0 CRDI 2005->	Monteringsssats	W 130 323 4A	C	-	Valfri	
Hyundai Tucson Bensin 2,0/2,7 2005->	Monteringsssats	W 130 323 4A	C	-	Valfri	
Isuzu D-Max Diesel 2,5/3,0 2007->	Monteringsssats	W 986 130	E	-	Valfri	
Jeep Cherokee Diesel 2008->	Monteringsssats	W 131 280 0A	P	-	Valfri	
Jeep Commander Diesel 3,0 2006->	Monteringsssats	W 901 561 9A	P	-	Valfri	
Jeep Grand Cherokee Diesel 3,0 2005->	Monteringsssats	W 901 363 0A	P	-	Valfri	
Jeep Grand Cherokee III Diesel 3,0 2005->	Monteringsssats	W 901 363 0A	P	-	Valfri	
Kia Carneval III Diesel 2,0/2,8 2006->	Thermo Plus	W 901 512 2A	-	-	Valfri	
Kia Ceed Bensin 1,4/1,6/1,8/2,0 2007->	Monteringsssats	W 130 233 3A	E	-	Valfri	
Kia Ceed Diesel 1,6/2,0 2007->	Monteringsssats	W 131 274 4A	E	-	Valfri	
Kia Picanto Bensin 1,1 2004->	Monteringsssats	W 131 008 0A	E	-	Valfri	
Kia Sorrento Bensin 3,5 2003-2006	Monteringsssats	W 130 187 7A	P	-	Valfri	
Kia Sorrento Bensin 3,3 2007->	Monteringsssats	W 986 132	P	-	Valfri	
Kia Sorrento Diesel 2,5 2007->	Monteringsssats	W 986 132	P	-	Valfri	
Kia Sorrento Diesel 2,5 2003-2006	Thermo Plus	W 130 138 1C	E	-	Valfri	
Kia Soul Diesel 1,6 2009->	Monteringsssats	W 131 534 0A	E	-	Valfri	
Kia Soul Bensin 1,6 2009->	Monteringsssats	W 131 534 0A	E	-	Valfri	
Kia Sportage Bensin 2,0 2005->	Monteringsssats	W 130 345 2A	P	-	Valfri	
Kia Sportage Diesel 2,0 2005->	Monteringsssats	W 130 345 2A	P	-	Valfri	
Land Rover Defender Diesel 2,5 <1998	Monteringsssats	W 882 21C	C	-	Valfri	
Land Rover Defender Diesel 2,5 1999-2006	Monteringsssats	W 675 02A	P	-	Valfri	
Land Rover Discovery II Diesel 2,5 1999->	Thermo Plus med Tidur	W 971 52A	-	-	Ingår	
Land Rover Discovery III Diesel 2,7 2004->	Thermo Plus med TC2 Comfort	W 986 253	-	-	Ingår	
Land Rover Freelander Diesel 2,0 1998->	Thermo Plus med Tidur	W 130 041 3B	-	-	Ingår	
Land Rover Range Rover Sport Diesel 2,7 2004->	Thermo Plus med TC2 Comfort	W 986 353	-	-	Ingår	
Lexus GS III 300 Bensin 3,0 2005->	Monteringsssats	W 131 006 5A	C	-	Valfri	
Lexus GS III 430 Diesel 4,3 2005->	Monteringsssats	W 131 006 5A	C	-	Valfri	
Lexus GS III 450 Bensin 3,5 2006->	Monteringsssats	W 131 123 9A	P	-	Valfri	
Lexus IS II 220 Diesel 2,2 2005->	Thermo Plus	W 131 092 9A	-	-	Valfri	
Lexus IS II 250 Bensin 2,5 2005->	Monteringsssats	W 131 093 6A	E	-	Valfri	
Lexus LS III 430 Bensin 4,3 2004->	Monteringsssats	W 130 319 2A	C	-	Valfri	
Lexus LS III 460 Bensin 4,6 2007->	Monteringsssats	W 131 519 8A	C	-	Valfri	
Lexus RX 300 Bensin 3,0 1997-2002	Monteringsssats	W 130 028 0A	P	-	Valfri	
Lexus RX II 300 Bensin 3,0 2003->	Monteringsssats	W 130 199 5A	P	-	Valfri	
Lexus RX II 350 Bensin 3,0 2006->	Monteringsssats	W 130 199 5A	P	-	Valfri	
Lexus RX III 350 Bensin 3,0 2009->	Monteringsssats	W 131 512 2A	P	-	Valfri	
Lexus RX II 400h Bensin 3,0 2005->	Monteringsssats	W 131 041 6A	P	-	Valfri	
Lexus RX II 450h Bensin 3,5 2009->	Monteringsssats	W 131 513 4A	P	-	Valfri	
Mazda 5 Bensin 1,8/2,0 2005->	Monteringsssats	W 131 008 9A	E	-	Valfri	
Mazda 6 Bensin 1,8/2,0/2,3 2002-2007	Monteringsssats	W 130 111 2A	C	-	Valfri	
Mazda 6 Diesel 2,0 2002-2007	Thermo Plus	W 130 117 7D	0	-	Valfri	
Mazda 6 Diesel 2,0 2008->	Thermo Plus	W 131 342 6A	-	-	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Mazda B2500 Pickup Diesel 2,5 1999->	Monteringsssats	W 901 052 8A	E	-	Valfri	
Mazda BT50 Pickup Diesel 2,5 2007->	Monteringsssats	W 131 197 4A	E	-	Valfri	
Mazda MPV II Diesel 2,0 1999->	Thermo Plus	W 130 122 6C	-	-	Valfri	
Mazda Xedos 9 Bensin 2,5 2001->	Monteringsssats	W 130 050 3A	C	-	Valfri	
Mercedes A-Klass 168 Diesel 160 / 170 <2001	Thermo Plus	W 131 198 1A	-	-	Valfri	
Mercedes A-Klass 169 Bensin 150 / 170 / 200 2004->	Monteringsssats & Thermo Top C	W 901 204 0A	Ingår	W 131 283 3A	Valfri	
Mercedes A-Klass 169 Diesel 160 / 180 / 200 2004->	Monteringsssats & Thermo Top C	W 901 204 1A	Ingår	W 131 283 3A	Valfri	
Mercedes C-Klass 245 Bensin 150 / 170 / 200 / 200T 2005->	Monteringsssats & Thermo Top C	W 901 204 0A	Ingår	W 131 283 3A	Valfri	
Mercedes C-Klass 245 Diesel 180 / 200 2005->	Monteringsssats & Thermo Top C	W 901 204 1A	Ingår	W 131 283 3A	Valfri	
Mercedes C-Klass 203 Sedan / Kombi Diesel CDI <2004.03	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 146 5A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes C-Klass 203 Sedan / Kombi Bensin 180 > 320 / 200K / 230K / CGI <2004.03	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 146 6A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes C-Klass 203 Sedan / Kombi Diesel 200CDI / 220CDI / 320CDI 2004.04->	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 097 6A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes C-Klass 203 Sedan / Kombi Bensin 180K > 350 4MATIC 2004.04->	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 097 7A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes C-Klass 203 Sportcoupé Diesel 220CDI <2004.03	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 146 7A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes C-Klass 203 Sportcoupé Bensin 180K <2004.03	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 146 8A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes C-Klass 203 Sportcoupé Bensin 160 > 350 2004.04->	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 150 8A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes C-Klass 203 Sportcoupé Diesel 200 / 220 2004.04->	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 150 9A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes C-Klass 204 Diesel 200 / 220 / 320 / 4MATIC 2007->	Monteringsssats & Thermo Top V & T91	W 131 285 0A	Ingår	-	Ingår	
Mercedes C-Klass 204 Bensin 180K > 350 4MATIC 2007->	Monteringsssats & Thermo Top V & T91	W 131 285 1A	Ingår	-	Ingår	
Mercedes CLS-Klass 219 Diesel 320 2005->	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 416 3A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes CLS-Klass 219 Bensin 360 / 500 2005->	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 416 4A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes E-Klass 211 Diesel 200 > 420 2003->	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 416 3A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes E-Klass 211 Diesel 200 > 420 2003->	Monteringsssats & Thermo Top C & T80	W 901 416 4A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes E-Klass 212 Diesel 2009->	Monteringsssats & Thermo Top C & T91	W 131 511 1A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes E-Klass 212 Bensin 2003->	Monteringsssats & Thermo Top C & T91	W 131 506 9A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes GLK X 204 Diesel 320 4MATIC EJ 220 CDI 2008->	Monteringsssats & Thermo Top V & T91	W 131 285 0A	Ingår	-	Ingår	
Mercedes GLK X 204 Bensin 280 / 350 4MATIC 2008->	Monteringsssats & Thermo Top V & T91	W 131 285 1A	Ingår	-	Ingår	

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Bilmärke / Bilmodell / Bränsle / Motor / Årmodell	Produkt / Startutrustning	Art.nr Grundprodukt	Rekommenderad Thermo Top	Art.nr ACC / Climatronic	Startutrustning	Information
Mercedes GL-Klass 164 Bensin 350 / 500 2006>	Monteringsatts & Thermo Top V & T80	W 901 358 8A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes GL-Klass 164 Diesel 280 / 320 2006>	Monteringsatts & Thermo Top V & T80	W 901 358 9A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes ML-Klass 164 Bensin 350 / 500 2005>	Monteringsatts & Thermo Top V & T80	W 901 358 8A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes ML-Klass 164 Diesel 280 / 320 2005>	Monteringsatts & Thermo Top V & T80	W 901 358 9A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes R-Klass 251 Bensin 350 / 500 2006>	Monteringsatts & Thermo Top V & T80	W 901 589 2A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes R-Klass 251 Diesel 280 / 320 2006>	Monteringsatts & Thermo Top V & T80	W 901 589 3A	Ingår	-	Ingår	Kräver STAR-diagnos
Mercedes GLK X 204 Diesel 220 CDI 2009>	Monteringsatts & Thermo Top V & T91	W 131 553 1A	Ingår	-	Ingår	
Mitsubishi Colt / Cab Bensin 1,1 / 1,3 / 1,5 2004>	Monteringsatts	W 130 304 3A	E	-	Valfri	
Mitsubishi Grandis Bensin 2,4 2004>	Monteringsatts	W 130 300 0A	C	-	Valfri	
Mitsubishi Grandis Diesel 2,0 2004>	Monteringsatts	W 130 300 0A	C	-	Valfri	
Mitsubishi L200 Diesel 2,5 1998-2001	Monteringsatts	W 986 040	C	-	Valfri	
Mitsubishi L200 Diesel 2,5 2001-2006	Monteringsatts	W 986 067	C	-	Valfri	
Mitsubishi L200 Diesel 2,5 2007>	Monteringsatts	W 986 020	C	-	Valfri	
Mitsubishi L400 Diesel 2,0 / 2,5 1995>	Monteringsatts	W 130 000 1A	C	-	Valfri	
Mitsubishi Lancer Bensin 1,3 / 1,6 / 2,0 2003-2007	Monteringsatts	W 130 212 3B	E	-	Valfri	
Mitsubishi Lancer Diesel 2,0 2006>	Monteringsatts	W 131 309 5A	E	-	Valfri	
Mitsubishi Lancer Manuell Bensin 1,8 2008>	Monteringsatts	W 131 309 5A	E	-	Valfri	
Mitsubishi Outlander Bensin 1,8 / 2,0 / 2,4 2003>	Monteringsatts	W 130 253 6A	C	-	Valfri	
Mitsubishi Outlander Diesel 2,0 2007>	Monteringsatts	W 131 210 8A	C	-	Valfri	
Mitsubishi Outlander Diesel 2,2 2007>	Monteringsatts	W 131 325 5A	C	-	Valfri	
Mitsubishi Pajero III 400 Bensin 3,5 2000-2006	Monteringsatts	W 130 003 4F	P	-	Valfri	
Mitsubishi Pajero III V60 Diesel 3,2 2000-2006	Monteringsatts	W 130 003 4F	P	-	Valfri	
Mitsubishi Pajero IV V80 Diesel 3,2 2007>	Monteringsatts	W 131 209 8A	P	-	Valfri	
Nissan Almera N16 Bensin 1,5 2000-2006	Monteringsatts	W 130 002 5A	E	W 662 99A	Valfri	
Nissan Almera N16 Diesel 1,5 / 2,2 2002-2006	Monteringsatts	W 130 183 1A	E	W 662 99A	Valfri	
Nissan Almera Tino V10 Bensin 1,8 2000-2006	Monteringsatts	W 130 016 5A	E	W 662 99A	Valfri	
Nissan Almera Tino V10 Diesel 2,2 2002-2006	Monteringsatts	W 130 016 5A	E	W 662 99A	Valfri	
Nissan Interstar Diesel 2,2 / 2,5 <2004	Thermo Plus	W 982 47A	-	-	Valfri	TTZ OEM
Nissan Interstar Diesel 2,2 / 2,5 <2004	Thermo Plus med T100	W 986 610	-	-	Ingår	TTZ OEM
Nissan Interstar Fas 2 Diesel 1,9 / 2,2 / 2,5 / 3,0 2003>	Thermo Plus	W 986 098	-	-	Valfri	TTZ OEM
Nissan Interstar Fas 2 Diesel 1,9 / 2,2 / 2,5 / 3,0 2003>	Thermo Plus med T100	W 986 610	-	-	Ingår	TTZ OEM
Nissan King Cab D22 Diesel 2,5 2001>	Monteringsatts & Thermo Top C & T100	W 986 251	Ingår	-	Ingår	
Nissan King Cab D22 Diesel 2,5 2001>	Monteringsatts & Thermo Top C & T91	W 986 252	Ingår	-	Ingår	
Nissan King Cab D22 Diesel 2,5 2001>	Monteringsatts & Thermo Top C & Tidur	W 986 250	Ingår	-	Ingår	
Nissan King Cab D22 Diesel 2,5 2001>	Monteringsatts & Thermo Top E & T100	W 986 241	Ingår	-	Ingår	
Nissan King Cab D22 Diesel 2,5 2001>	Monteringsatts & Thermo Top E & T91	W 986 242	Ingår	-	Ingår	
Nissan King Cab D22 Diesel 2,5 2001>	Monteringsatts & Thermo Top E & Tidur	W 986 240	Ingår	-	Ingår	
Nissan Kubistar X76 Bensin 1,2 / 1,6 2003-2007	Monteringsatts	W 900 885 1A	E	-	Valfri	
Nissan Kubistar X76 Diesel 1,5 2004-2007	Monteringsatts	W 986 093	E	-	Valfri	
Nissan Micra K12 Bensin 1,2 / 1,4 / 1,6 2005>	Monteringsatts	W 130 176 4B	E	-	Valfri	
Nissan Murano Z50 Bensin 3,5 2005>	Monteringsatts	W 130 369 6B	P	-	Valfri	
Nissan Navara / King Cab D40 Diesel 2,5 2005>	Monteringsatts	W 986 140	C	-	Valfri	
Nissan Note Diesel 1,5 2006>	Monteringsatts	W 130 182 4A	E	-	Valfri	
Nissan Note Bensin 1,4 / 1,6 2006>	Monteringsatts	W 131 082 1A	E	-	Valfri	
Nissan NP300 Pick Up Diesel 2,5 2008>	Monteringsatts	W 986 520	C	-	Valfri	
Nissan Pathfinder R51 Diesel 2,5 2005>	Monteringsatts	W 130 363 3A	P	-	Valfri	
Nissan Patrol Y61 Diesel 3,0 2000>	Monteringsatts	W 708 83A	P	-	Valfri	
Nissan Primastar Buss X83 Diesel 1,9 / 2,0 / 2,5 2001>	Thermo Plus	W 131 228 6A	-	-	Valfri	D5WZ OEM
Nissan Primastar Skåp X83 Diesel 1,9 / 2,0 / 2,5 2001>	Thermo Plus	W 982 47A	-	-	Valfri	TTZ OEM
Nissan Primera P12 Bensin 2,0 2002-2007	Monteringsatts	W 130 113 0A	E	-	Valfri	
Nissan Primera P12 Diesel 1,9 / 2,2 2002-2007	Monteringsatts	W 130 182 4A	E	-	Valfri	
Nissan Primera P12 Bensin 1,8 2002-2007	Monteringsatts	W 130 099 4A	E	-	Valfri	
Nissan Primera P12 Automat Bensin 1,8 / 2,0 2002-2007	Monteringsatts	W 130 113 0A	E	-	Valfri	
Nissan Qashqai Diesel 1,5 2007>	Monteringsatts	W 131 196 5A	E	-	Valfri	
Nissan Qashqai Bensin 1,6 / 2,0 2007>	Monteringsatts	W 131 196 8A	E	-	Valfri	
Nissan Qashqai Diesel 2,0 2007>	Monteringsatts	W 131 295 7A	E	-	Valfri	
Nissan X-Trail T30 Bensin 2,0 2002>	Monteringsatts	W 130 062 3A	C	-	Valfri	
Nissan X-Trail T30 Diesel 2,2 2003>	Monteringsatts	W 130 062 3A	C	-	Valfri	
Nissan X-Trail T30 Automat Bensin 2,5 2002>	Monteringsatts	W 130 062 3A	C	-	Valfri	
Nissan X-Trail T30 Automat Bensin 2,0 2002>	Monteringsatts	W 130 177 7A	C	-	Valfri	
Nissan X-Trail T31 Diesel 2,0 2008>	Monteringsatts	W 131 266 8A	C	-	Valfri	
Nissan X-Trail T31 Bensin 2,0 / 2,5 2008>	Monteringsatts	W 131 266 8A	C	-	Valfri	
Opel Agila Bensin 1,0 / 1,2 2000>	Monteringsatts	W 900 426 7A	E	-	Valfri	
Opel Antara Diesel 2,0 2007>	Monteringsatts	W 131 191 9A	E	-	Valfri	
Opel Astra H Bensin 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 2004>	Monteringsatts	W 130 304 7B	E	-	Valfri	
Opel Astra H Diesel 1,3 / 1,7 / 1,9 2004>	Monteringsatts	W 130 304 7B	E	-	Valfri	
Opel Corsa Bensin 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,8 2000>	Monteringsatts	W 900 214 3D	E	-	Valfri	
Opel Corsa Diesel 1,7 2000>	Monteringsatts	W 900 214 3D	E	-	Valfri	
Opel Insignia Diesel 2,0 2009>	Monteringsatts	W 131 492 2A	C	-	Valfri	
Opel Meriva Bensin 1,6 / 1,8 2003>	Monteringsatts	W 130 195 3B	E	-	Valfri	
Opel Meriva Diesel 1,7 2003>	Monteringsatts	W 130 195 3B	E	-	Valfri	
Opel Signum Bensin 1,8 / 2,0 2002>	Monteringsatts	W 900 815 5C	C	-	Valfri	
Opel Signum Diesel 1,9 2006>	Monteringsatts	W 900 815 6E	C	-	Valfri	
Opel Vectra C Bensin 1,8 / 2,0 2002>	Monteringsatts	W 900 815 5C	C	-	Valfri	
Opel Vectra C Diesel 1,9 2006>	Monteringsatts	W 900 815 6E	C	-	Valfri	
Opel Vectra C Caravan Bensin 1,8 / 2,0 2002>	Monteringsatts	W 900 815 5C	C	-	Valfri	
Opel Vectra C Caravan Diesel 1,9 2006>	Monteringsatts	W 900 815 6E	C	-	Valfri	
Opel Vivaro Diesel 1,9 / 2,0 / 2,5 2001>	Monteringsatts	W 131 033 8A	E	-	Valfri	
Opel Vivaro Diesel 1,9 / 2,0 / 2,5 2001>	Thermo Plus med Tidur	W 982 47A	-	-	Ingår	
Opel Zafira B Bensin 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 2004>	Monteringsatts	W 130 304 7B	C	-	Valfri	
Opel Zafira B Diesel 1,3 / 1,7 / 1,9 2004>	Monteringsatts	W 130 304 7B	C	-	Valfri	
Opel Zafira Bensin 1,8 2005>	Monteringsatts	W 130 012 3C	C	-	Valfri	
Opel Zafira OPC Bensin 2,0T 2001>	Monteringsatts	W 900 446 3C	C	-	Valfri	
Peugeot 107 Bensin 1,0 2005>	Monteringsatts	W 131 025 7A	E	-	Valfri	
Peugeot 206 Bensin 1,1 / 1,4 / 1,6 2000-2006	Monteringsatts	W 130 000 8A	E	W 662 99A	Valfri	
Peugeot 206 Diesel 1,9 / 2,0 2000-2006	Monteringsatts	W 130 002 0A	E	W 662 99A	Valfri	
Peugeot 307 Bensin 2001-2005	Monteringsatts	W 130 067 7B	E	W 662 99A	Valfri	
Peugeot 307 Diesel 2,0 2001-2005	Monteringsatts	W 130 067 7B	E	W 662 99A	Valfri	
Peugeot 307 Flexifuel 1,6 2008>	Monteringsatts	W 986 307	C	-	Valfri	
Peugeot 307 Bensin 1,4 / 1,6 / 2,0 2005>	Monteringsatts	W 131 034 2A	E	-	Valfri	
Peugeot 307 Diesel 1,6 / 2,0 2005>	Monteringsatts	W 131 034 2A	E	-	Valfri	
Peugeot 406 Bensin 2,7 1994-2004	Monteringsatts	W 971 74A	C	-	Valfri	
Peugeot 406 Diesel 2,0 / 2,2 1994-2004	Monteringsatts	W 971 74A	C	-	Valfri	
Peugeot 407 Bensin 1,8 / 2,0 / 2,2 / 3,0 2004>	Monteringsatts	W 130 309 4A	E	-	Valfri	
Peugeot 407 Diesel 2,7 2006>	Monteringsatts	W 131 096 3A	E	-	Valfri	
Peugeot 407 Diesel 1,6 2004>	Thermo Plus med Tidur	W 130 317 6A	-	-	Ingår	
Peugeot 607 Bensin 3,0 2004>	Monteringsatts	W 130 038 6B	C	-	Valfri	
Peugeot 607 Diesel 2,2 2004>	Monteringsatts	W 130 038 6B	C	-	Valfri	
Peugeot 607 Diesel 2,7 2005>	Monteringsatts	W 130 379 4A	C	-	Valfri	
Peugeot 807 Bensin 2,0 / 2,2 / 3,0 2002>	Monteringsatts	W 130 181 3A	P	-	Valfri	
Peugeot 807 Diesel 2,0 / 2,2 2002>	Thermo Plus med Tidur	W 130 185 1A	-	-	Ingår	
Peugeot 4007 Diesel 2,2 2007>	Monteringsatts	W 131 242 2A	P	-	Valfri	
Peugeot 1007 AC Bensin 1,4 / 1,6 2005>	Monteringsatts	W 131 033 5A	E	-	Valfri	
Peugeot 1007 AC Diesel 1,4 2005>	Monteringsatts	W 131 033 5A	E	-	Valfri	
Peugeot 1007 ACC Bensin 1,4 / 1,6 2005>	Monteringsatts	W 131 033 8A	E	Ingår	Valfri	
Peugeot 1007 ACC Diesel 1,4 2005>	Monteringsatts	W 131 033 8A	E	Ingår	Valfri	
Peugeot 207 AC Bensin 1,4 / 1,6 2006>	Monteringsatts	W 131 114 7A	E	-	Valfri	
Peugeot 207 AC Diesel 1,6 2006>	Monteringsatts	W 131 114 7A	E	-	Valfri	
Peugeot 207 ACC Bensin 1,4 / 1,6 2006>	Monteringsatts	W 131 116 9A	E	Ingår	Valfri	
Peugeot 207 ACC Diesel 1,6 2006>	Monteringsatts	W 131 116 9A	E	Ingår	Valfri	
Peugeot 307 ACC Diesel 2,0 2000>	Monteringsatts	W 986 009	E	Ingår	Valfri	
Peugeot 308 AC Diesel 1,6 2007>	Monteringsatts	W 131 308 1A	E	-	Valfri	
Peugeot 308 AC Bensin 1,6 2007>	Monteringsatts	W 131 339 2A	E	-	Valfri	
Peugeot 308 ACC Diesel 1,6 2007>	Monteringsatts	W 131 303 7A	E	Ingår	Valfri	
Peugeot 308 ACC Bensin 1,6 2007>	Monteringsatts	W 131 339 1A	E	Ingår	Valfri	
Peugeot 3008 ACC Bensin 1,6 2009>	Monteringsatts	W 131 451 3A	C	Ingår	Valfri	
Peugeot 3008 ACC Diesel 1,6 / 2,0 2009>	Monteringsatts	W 131 520 9A	C	-	Valfri	

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Bilmärke / Bilmodell / Bränsle / Motor / Årsmodell	Produkt / Startutrustning	Art.nr Grundprodukt	Rekommenderad Thermo Top	Art.nr ACC / Climatronic	Startutrustning	Information
Peugeot 407 Facelift Diesel 2.0 2005>	Thermo Plus	W 986 005			Valfri	
Peugeot 407 Facelift Automat Bensin 1,8 / 2.0 2008>	Monteringsatts & Thermo Top V	W 131 351 7A	Ingår	-	Valfri	Kräver Peugeot diagnos
Peugeot 407 Facelift Manuell Bensin 1,6 / 1,8 2008>	Monteringsatts & Thermo Top V	W 131 393 8A	Ingår	-	Valfri	
Peugeot Bipper Diesel 1,4 2008>	Monteringsatts	W 131 374 9A	E	-	Valfri	
Peugeot Boxer I Diesel 2,0 / 2,2 / 2,3 / 2,8 2002-2005	Monteringsatts	W 130 112 4A	C	-	Valfri	
Peugeot Boxer II Diesel 2,2 / 2,3 / 3,0 2006>	Monteringsatts	W 986 041	C	-	Valfri	
Peugeot Expert II Diesel 2,0 2003-2006	Thermo Plus	W 986 400	-	-	Valfri	
Peugeot Expert III AC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med T100	W 986 501	-	-	Ingår	
Peugeot Expert III AC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med Tidur	W 986 401	-	-	Ingår	
Peugeot Expert III ACC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Monteringsatts	W 131 358 5A	E	Ingår	Valfri	
Peugeot Expert III ACC Diesel 1,6 / 2,0 2007>	Thermo Plus med Tidur	W 131 310 3A	-	Ingår	Ingår	
Peugeot Partner I Bensin 1,4 / 1,6 <2002	Monteringsatts	W 706 50A	C	-	Valfri	
Peugeot Partner I Bensin 1,8 2000-2002	Monteringsatts	W 706 63A	C	-	Valfri	
Peugeot Partner I Diesel 1,9 2000-2002	Monteringsatts	W 706 63A	C	-	Valfri	
Peugeot Partner I Bensin 1,4 2003-2007	Monteringsatts	W 130 156 5A	C	-	Valfri	
Peugeot Partner I Diesel 1,6 / 1,9 / 2,0 2003-2007	Monteringsatts	W 130 156 5A	C	-	Valfri	
Peugeot Partner I Diesel 1,6 / 2,0 2000-2007	Thermo Plus	W 986 402	-	-	Valfri	
Peugeot Partner II AC Bensin 1,6 2008>	Monteringsatts	W 131 367 0B	C	-	Valfri	
Peugeot Partner II AC Diesel 1,6 2008>	Monteringsatts	W 131 367 2B	C	-	Valfri	
Peugeot Partner II ACC Bensin 1,6 2008>	Monteringsatts	W 131 367 1B	C	Ingår	Valfri	
Peugeot Partner II ACC Diesel 1,6 2008>	Monteringsatts	W 131 367 3B	C	Ingår	Valfri	
Renault Clio Bensin <2005	Monteringsatts	W 900 001 7A	E	-	Valfri	
Renault Clio Diesel <2005	Monteringsatts	W 900 335 8D	E	-	Valfri	
Renault Clio Bensin 2005>	Monteringsatts	W 131 051 8A	E	-	Valfri	
Renault Clio Diesel 2005>	Monteringsatts	W 131 052 3A	E	-	Valfri	
Renault Espace & Grand Espace Bensin 2003>	Monteringsatts	W 900 885 0A	P	-	Valfri	
Renault Espace & Grand Espace Diesel 2003>	Monteringsatts	W 900 886 4A	P	-	Valfri	
Renault Grand Scénic III Bensin 2003>	Monteringsatts	W 900 886 5A	P	-	Valfri	
Renault Grand Scénic III Diesel 2003>	Monteringsatts	W 900 886 5A	P	-	Valfri	
Renault Kangoo Bensin <2003	Monteringsatts	W 900 001 7A	E	-	Valfri	
Renault Kangoo Diesel <2004	Monteringsatts	W 900 001 7A	E	-	Valfri	
Renault Kangoo Bensin 2003>	Monteringsatts	W 900 885 1A	E	-	Valfri	
Renault Kangoo Diesel 2004>	Monteringsatts	W 986 093	E	-	Valfri	
Renault Kangoo I Diesel 1,5 2008>	Monteringsatts	W 131 368 2A	E	-	Valfri	
Renault Kangoo II Bensin 1,6 2008>	Monteringsatts	W 131 359 1A	E	-	Valfri	
Renault Koleos Diesel 2,0 2008>	Monteringsatts	W 131 436 5A	C	W 901 549 5A	Valfri	
Renault Laguna Diesel 2001>	Monteringsatts	W 130 040 6A	C	-	Valfri	
Renault Laguna Bensin 2001>	Monteringsatts	W 130 045 9A	E	-	Valfri	
Renault Master Diesel 2001>	Thermo Plus med T100	W 986 610	-	-	Ingår	
Renault Master Diesel 2001>	Thermo Plus med Tidur	W 892 47A	-	-	Ingår	
Renault Master Fas 2 Diesel 2004>	Thermo Plus	W 986 094	-	-	Valfri	
Renault Mégane II Diesel <2003	Monteringsatts	W 900 002 0A	E	-	Valfri	
Renault Mégane II Bensin 1998>	Monteringsatts	W 980 77B	C	-	Valfri	
Renault Mégane III Bensin 2003>	Monteringsatts	W 900 885 2B	C	-	Valfri	
Renault Mégane III Diesel 2003>	Monteringsatts	W 900 886 5A	C	-	Valfri	
Renault Modus Bensin 2004>	Monteringsatts	W 130 317 9B	E	-	Valfri	
Renault Modus Diesel 2004>	Monteringsatts	W 130 366 4A	E	-	Valfri	
Renault Scénic II Diesel <2003	Monteringsatts	W 900 002 0A	E	-	Valfri	
Renault Scénic II Bensin <2003	Monteringsatts	W 980 77B	E	-	Valfri	
Renault Scénic III Bensin 2003>	Monteringsatts	W 900 885 2B	E	-	Valfri	
Renault Scénic III Diesel 2003>	Monteringsatts	W 900 886 5A	E	-	Valfri	
Renault Trafic buss Diesel Alla	Thermo Plus	W 131 228 6A	-	-	Valfri	
Renault Trafic skåp Diesel Alla	Thermo Plus med T100	W 986 610	-	-	Ingår	
Renault Trafic skåp Diesel Alla	Thermo Plus med Tidur	W 892 47A	-	-	Ingår	
Rover 75 Diesel 2,5 2001>	Monteringsatts	W 986 27A	E	-	Valfri	
Rover 75 Diesel 2,0 1998>	Thermo Plus	W 974 07C	-	-	Valfri	
Saab 9-5 Bensin 2,0 T / 2,3 T <2005	Monteringsatts	W 986 600	-	-	Valfri	
Saab 9-5 BioPower Flexifuel 2,0 T / 2,3 T 1998>	Monteringsatts & Thermo Top C & T100	W 986 185	Ingår	-	Ingår	
Saab 9-5 BioPower Flexifuel 2,0 T / 2,3 T 1998>	Monteringsatts & Thermo Top C & T91	W 986 191	Ingår	-	Ingår	
Saab 9-5 BioPower Flexifuel 2,0 T / 2,3 T 1998>	Monteringsatts & Thermo Top C & TC2 Comfort	W 986 192	Ingår	-	Ingår	
Saab 9-5 BioPower Flexifuel 2,0 T / 2,3 T 1998>	Monteringsatts & Thermo Top C & Tidur	W 986 183	Ingår	-	Ingår	
Seat Alhambra Bensin 1,8 / 2,0 / 2,8 2001>	Monteringsatts	W 925 87D	P	-	Valfri	
Seat Alhambra Diesel 1,9 2001>	Thermo Plus med Tidur	W 892 47A	-	-	Ingår	
Seat Altea Diesel 1,9 / 2,0 2005>	Monteringsatts	W 901 215 0A	E	W 901 209 4A	Valfri	
Seat Leon Bensin 1,4 / 1,6 / 1,8 2003>	Monteringsatts	W 130 180 5A	E	-	Valfri	
Seat Leon Diesel 1,9 2003>	Monteringsatts	W 130 180 5A	E	-	Valfri	
Seat Toledo Bensin 1,4 / 1,6 / 1,8 2003>	Monteringsatts	W 130 180 5A	E	-	Valfri	
Seat Toledo Diesel 1,9 2003>	Monteringsatts	W 130 180 5A	E	-	Valfri	
Skoda Fabia 2 Bensin 1,2 / 1,4 / 1,6 2006>	Monteringsatts	W 131 174 0A	E	W 131 175 2A	Valfri	
Skoda Fabia 2 Diesel 1,4 2006>	Monteringsatts	W 131 174 6A	E	W 131 175 2A	Valfri	
Skoda Fabia RS Diesel 1,9 <2006	Monteringsatts & Thermo Top E	W 986 600	Ingår	-	Valfri	
Skoda Octavia 2 Bensin 1,6MPI / 2,0FSI 2005>	Monteringsatts	W 901 406 5A	C	W 901 209 4A	Valfri	
Skoda Octavia 2 Bensin 1,4MPI / 1,6FSI / 2,0TFSI 2005>	Monteringsatts	W 901 406 9A	C	W 901 209 4A	Valfri	
Skoda Octavia 2 DPF ACC Diesel 1,9 / 2,0 2005>	Monteringsatts & Thermo Top C	W 901 685 3A	Ingår	-	Valfri	
Skoda Octavia 2 DPF ACC Diesel 1,9 / 2,0 2005>	Monteringsatts & Thermo Top C	W 901 685 4A	Ingår	Ingår	Valfri	
Skoda Octavia 2 Multifuel Flexifuel 1,6 2005>	Monteringsatts & Thermo Top C E85	W 986 685	Ingår	W 901 209 4A	Valfri	Spolarvätskebehållare tillkommer
Skoda Roomster Bensin 1,2 / 1,4 / 1,6 2006>	Monteringsatts	W 131 174 0A	Ingår	W 131 175 2A	Valfri	
Skoda Roomster Diesel 1,4 2006>	Monteringsatts	W 131 174 6A	Ingår	W 131 175 2A	Valfri	
Skoda Superb Bensin 1,8 2002>	Monteringsatts	W 986 064	C	-	Valfri	
Skoda Superb Diesel 1,9 2002>	Monteringsatts	W 986 064	C	-	Valfri	
Skoda Superb Bensin 2,0 / 2,8 2002>	Monteringsatts	W 986 070	C	-	Valfri	
Skoda Superb II Bensin 1,8TFSI 2008>	Monteringsatts	W 131 401 1A	C	-	Valfri	
Skoda Superb II Diesel 2,0 140hk 2008>	Monteringsatts	W 131 401 4A	C	-	Valfri	
Skoda Superb II Diesel 2,0 170hk 2008>	Monteringsatts	W 131 408 3A	C	-	Valfri	
Smart Smart BR 451 Bensin 2007>	Monteringsatts	W 131 283 6A	E	-	Valfri	
Subaru Forester Bensin 2,0 / 2,0T 2003-2005	Monteringsatts	W 130 164 1A	C	-	Valfri	
Subaru Forester Bensin 2,0 2006>	Monteringsatts	W 131 044 5A	C	-	Valfri	
Subaru Forester Bensin 2,5 2006>	Monteringsatts	W 131 045 2A	C	-	Valfri	
Subaru Forester Bensin 1998-2002	Monteringsatts	W 658 59B	C	-	Valfri	
Subaru Forester Diesel 2,0 2008>	Monteringsatts	W 986 445	Ingår	-	Valfri	
Subaru Forester Diesel 2,0 2008>	Monteringsatts	W 986 545	Ingår	-	Valfri	
Subaru Impreza Bensin 2000-2002	Monteringsatts	W 658 59B	C	W 662 99A	Valfri	
Subaru Impreza Bensin 1,5 / 2,0 2006-2008	Monteringsatts	W 131 098 3A	C	-	Valfri	
Subaru Legacy Bensin 1995>	Monteringsatts	W 658 59B	C	W 662 99A	Valfri	
Subaru Legacy Bensin 2,0 / 2,5 / 3,0 2004>	Monteringsatts	W 130 262 5A	C	-	Valfri	
Subaru Legacy Diesel 2,0 2008-2010	Monteringsatts	W 986 445	Ingår	-	Valfri	
Subaru Legacy Diesel 2,0 2008-2010	Monteringsatts	W 986 445	Ingår	-	Valfri	
Subaru Outback Bensin 2,0 / 2,5 / 3,0 2004>	Monteringsatts	W 130 262 5A	C	-	Valfri	
Subaru Outback Diesel 2,0 2008-2010	Monteringsatts	W 986 445	Ingår	-	Valfri	
Subaru Outback Diesel 2,0 2008-2010	Monteringsatts	W 986 545	Ingår	-	Valfri	
Subaru Tribeca Bensin 3,0 2005>	Monteringsatts	W 131 157 0A	P	-	Valfri	
Subaru Legacy / Outback Diesel 2,0 2010>	Monteringsatts	W 986 555	Ingår	-	Valfri	
Suzuki Grand Vitara Bensin 1,6 / 2,0 2006>	Monteringsatts	W 131 035 7A	C	-	Valfri	
Suzuki Grand Vitara JT Diesel 1,9 2006>	Monteringsatts	W 131 082 7A	C	-	Valfri	
Suzuki Grand Vitara XL7 Bensin 2,7 2004>	Monteringsatts	W 900 759 3C	P	-	Valfri	
Suzuki Grand Vitara XL7 Diesel 2,0 2004>	Monteringsatts	W 900 759 3C	P	-	Valfri	
Suzuki Swift Bensin 1,3 2005>	Monteringsatts	W 130 367 5A	E	-	Valfri	
Suzuki SX4 Bensin 1,5 / 1,6 2006>	Monteringsatts	W 131 114 2A	W 930 01B	-	Valfri	
Suzuki SX4 Diesel 1,9 2006>	Monteringsatts	W 131 114 2A	W 930 02B	-	Valfri	
Toyota Auris Bensin 1,4 / 1,6 2007>	Monteringsatts	W 131 279 6A	E	-	Valfri	
Toyota Auris Diesel 2,0 D-4D 116hk 2007>	Thermo Plus	W 131 280 1A	E	-	Valfri	
Toyota Auris Diesel 1,4 / 2,2 2007>	Thermo Plus	W 986 182	-	-	Valfri	EB från fabrik
Toyota Avensis Bensin 1,8 / 2,0 / 2,4 2003-2008	Monteringsatts	W 130 186 9A	C	-	Valfri	
Toyota Avensis Bensin 1,8 / 2,0 2008>	Monteringsatts	W 131 463 1A	C	-	Valfri	
Toyota Avensis Diesel D-4D 2009>	Thermo Plus	W 986 182	-	-	Valfri	EB från fabrik
Toyota Avensis Diesel 2,2 D-4D 177hk 2005-2008	Thermo Plus	W 986 180	-	-	Valfri	EB från fabrik
Toyota Avensis Touring Bensin 1,8 / 2,0 / 2,4 2003-2008	Monteringsatts	W 130 186 9A	C	-	Valfri	

Webasto Monteringsseter & Thermo Plus 2009

Bilmärke / Bilmodell / Bränsle / Motor / Årsmodell	Produkt / Startutrustning	Art.nr Ergåndsprodukt	Rekommenderad Thermo Top	Art.nr ACC / Climatronic	Startutrustning	Information
Toyota Avensis Verso Diesel 2.0 D-4D 116hk 2001>	Monteringsset	W 130 070 1C	P	-	Valfri	
Toyota Avensis Verso Bensen 2.0 150hk 2001>	Monteringsset	W 130 070 6A	P	-	Valfri	
Toyota Aygo Bensen 1.0 2005>	Monteringsset	W 131 025 7A	E	-	Valfri	
Toyota Camry Bensen 2.4/3.0 2002>	Monteringsset	W 130 091 6A	C	-	Valfri	
Toyota Corolla Bensen 1.4/1.6/1.8 <2005	Monteringsset	W 130 098 2A	E	-	Valfri	
Toyota Corolla Diesel 2.0 D-4D 116hk <2005	Monteringsset	W 130 098 2A	E	-	Valfri	
Toyota Corolla Bensen 1.4/1.6/1.8 2005>	Monteringsset	W 130 318 6A	E	-	Valfri	
Toyota Corolla Diesel 2.0 D-4D 116hk 2005>	Monteringsset	W 986 182	-	-	Valfri	EB från fabrik
Toyota Corolla Verso Bensen 1.4/1.6/1.8 2005>	Monteringsset	W 130 292 1A	C	-	Valfri	
Toyota Corolla Verso Diesel 2.2 D-4D 150hk / 177hk 2005>	Monteringsset	W 131 030 7B	C	-	Valfri	
Toyota Hiace Bensen 2.7 2000>	Monteringsset	W 130 009 3A	C	-	Valfri	
Toyota Hiace Diesel 2.5 D-4D 87 / 100hk 2000>	Monteringsset	W 130 009 3A	C	-	Valfri	
Toyota Hilux Diesel 2.5/3.0 D-4D 2000-2005	Monteringsset	W 130 165 9A	C	-	Valfri	
Toyota Hilux D4X-Cab Diesel 2.5/3.0 D-4D 2005>	Monteringsset	W 131 048 3A	C	-	Valfri	
Toyota Hilux Diesel 3.0 D-4D 2009>	Monteringsset	W 986 230	P	Ingår	Valfri	
Toyota IQ Bensen 2009>	Monteringsset	W 131 483 5A	E	-	Valfri	0
Toyota IQ Diesel 2009>	Monteringsset	W 131 483 4A	E	-	Valfri	0
Toyota Land Cruiser J10 Diesel 4.2 1998>	Monteringsset	W 130 357 7A	P	-	Valfri	
Toyota Land Cruiser J10 Bensen 4.7 2001>	Monteringsset	W 659 39B	P	-	Valfri	
Toyota Land Cruiser J12 Bensen 4.0 <2005	Monteringsset	W 130 179 2A	P	-	Valfri	
Toyota Land Cruiser J12 Diesel 3.0 <2005	Monteringsset	W 130 179 2A	P	-	Valfri	
Toyota Land Cruiser J12 Diesel 3.0 D-4D 165hk 2005>	Monteringsset	W 130 347 6A	P	-	Valfri	
Toyota Land Cruiser J200 Diesel 4.5 2008>	Monteringsset	W 131 358 9A	P	-	Valfri	
Toyota Previa Bensen 2.4 2000>	Monteringsset	W 130 005 7A	P	-	Valfri	
Toyota Previa Diesel 2.0 D-4D 2001>	Monteringsset	W 130 059 2A	P	-	Valfri	
Toyota Prius II Bensen 1.5 2006-2009	Monteringsset	W 131 158 0A	C	-	Valfri	
Toyota Prius III Diesel 1.8 2009>	Monteringsset	W 986 198	C	-	Valfri	
Toyota Rav4 Bensen 1.8/2.0 <2006	Monteringsset	W 130 623 4A	C	-	Valfri	
Toyota Rav4 Diesel 2.0 D-4D 116hk <2006	Monteringsset	W 130 073 0A	C	-	Valfri	
Toyota Rav4 A3 Diesel 2.2 D-4D 135 / 180hk 2006>	Thermo Plus	W 986 182	-	-	Valfri	EB från fabrik
Toyota Rav4 A3 ACC Bensen 2.2 2006>	Monteringsset	W 131 090 3A	C	Ingår	Valfri	
Toyota Verso Bensen 1.6/1.8 2009>	Monteringsset	W 131 514 2A	C	-	Valfri	
Toyota Verso Diesel 2.2 2009>	Thermo Plus	W 986 182	-	-	Valfri	
Toyota Urban Cruiser Diesel 2009>	Thermo Plus	W 986 182	-	-	Valfri	EB från fabrik
Toyota Urban Cruiser Bensen 1.3 2009>	Monteringsset	W 131 494 4A	E	-	Valfri	
Toyota Yaris Bensen 1.0/1.3 2006>	Monteringsset	W 131 088 2A	E	-	Valfri	
Toyota Yaris / Verso Bensen 1.0/1.3/1.5 <2006	Monteringsset	W 982 38A	E	-	Valfri	
Volkswagen Caddy 2 Diesel 1.9 <2004	Monteringsset	W 986 086	E	-	Valfri	
Volkswagen Caddy 2 Bensen 1.4 <2004	Monteringsset	W 986 087	E	-	Valfri	
Volkswagen Caddy 3 PQ35 Diesel 1.9 <2005.08	Monteringsset	W 901 355 1A	C	-	Valfri	
Volkswagen Caddy 3 PQ35 Diesel 2.0SDI <2005.08	Monteringsset	W 986 107	C	-	Valfri	
Volkswagen Caddy III PQ35 (AC) Diesel 2.0SDI 2005.08>	Monteringsset	W 901 372 3B	C	-	Valfri	
Volkswagen Caddy III PQ35 (AC) Bensen 2.0 EcoFuel / 1.6 2006>	Monteringsset	W 901 372 3B	C	W 901 364 5A	Valfri	
Volkswagen Caddy III PQ35 (AC) Diesel 1.9TDI / 2.0SDI 2005.09>	Thermo Plus	W 901 599 3A	-	-	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Volkswagen Eos PQ35 (AC) Diesel 2.0 2006.03>	Monteringsset	W 901 355 1A	E	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Eos PQ35 (AC) Bensen 1.4MPI / 1.6FSI / 2.0TFSI 2006.03>	Monteringsset	W 901 355 3A	E	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Eos PQ35 (AC) Bensen 2.0FSI 2006.03>	Monteringsset	W 901 356 7A	E	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Golf V / Plus / Variant Diesel 1.9 / 2.0 2003.10>	Monteringsset	W 901 355 1A	C	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Golf V / Plus / Variant Bensen 1.4MPI / 1.6FSI / 2.0TFSI 2003.10>	Monteringsset	W 901 355 3A	C	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Golf V / Plus / Variant Diesel 1.6MPI / 2.0FSI 2003.10>	Monteringsset	W 901 372 3B	C	W 901 209 4A	Valfri	Ny spolarbehållare behövs 1K6 955 453 E
Volkswagen Golf V / Plus / Variant Bensen 1.4TSI 2006>	Monteringsset	W 131 275 9A	C	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Golf V Multifuel Flexifuel 1.6 2005>	Monteringsset & Thermo Top C E85	W 901 585	Ingår	W 901 209 4A	Valfri	Ny spolarbehållare behövs 1K6 955 453 E
Volkswagen Passat ACC Bensen 1.8 2002-2005	Monteringsset	W 986 064	C	Ingår	Valfri	
Volkswagen Passat ACC Diesel 1.9/4-Motion 2002-2005	Monteringsset	W 986 064	C	Ingår	Valfri	
Volkswagen Passat ACC Bensen V5 / 4-Motion 2002-2005	Monteringsset	W 986 065	C	Ingår	Valfri	
Volkswagen Passat ACC Diesel 2.5 / 4-Motion 2002-2005	Monteringsset	W 986 065	C	Ingår	Valfri	
Volkswagen Passat PQ46 (AC) Diesel 2.0 2005.03>	Monteringsset	W 901 373 1A	C	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Passat PQ46 (AC) Bensen 2.0TFSI 2005.03>	Monteringsset	W 901 404 4A	C	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Passat PQ46 (AC) Bensen 1.6FSI / 2.0FSI 2005.03>	Monteringsset	W 901 404 6A	C	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Passat PQ46 (AC) Gas/Bensen 1.4TSI 2008>	Monteringsset	W 986 104	C	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Passat PQ46 (AC) Diesel 1.9 / 2.0 2005.03-2008.11	Thermo Plus	W 901 599 3A	-	-	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Volkswagen Passat PQ46 (AC) Diesel 1.9 / 2.0 2005.03-2008.11	Thermo Plus	W 901 599 4A	-	Ingår	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Volkswagen Passat PQ46 (AC) Diesel 2.0 2008.11>	Monteringsset & Thermo Top C	W 901 551 5B	-	Ingår	Valfri	0
Volkswagen Polo Bensen 1.2/1.4 2006-2009	Monteringsset	W 901 551 5B	E	-	Valfri	
Volkswagen Polo Diesel 1.4 2006-2009	Monteringsset	W 901 569 8A	E	-	Valfri	
Volkswagen Polo Bensen 1.2/1.4 2009>	Monteringsset	W 131 523 7A	E	W 131 523 9A	Valfri	
Volkswagen Polo - 1.4 2009>	Monteringsset	-	E	W 131 523 9A	Valfri	
Volkswagen Sharan Diesel 1.9 1995.05>	Thermo Plus med Tidur	W 130 219 8A	-	-	Ingår	
Volkswagen Sharan AC Bensen 1.8/2.0 WR6 1995.05>	Monteringsset	W 925 87D	P	-	Valfri	
Volkswagen TS Multivan (AC) Diesel 1.9/2.5 TDI 2003.04>	Thermo Plus	W 901 210 3C	-	-	Valfri	
Volkswagen TS Multivan (AC) Diesel 1.9/2.5 TDI 2003.04>	Thermo Plus	W 901 210 3C	-	Ingår	Valfri	
Volkswagen TS Transporter (AC) Diesel 1.9/2.5 TDI 2003.04>	Thermo Plus	W 901 210 3C	-	-	Valfri	
Volkswagen Tiguan (AC) Bensen 1.4TSI / 2.0TFSI 2007.09>	Monteringsset	W 131 347 3A	C	W 131 347 4A	Valfri	
Volkswagen Tiguan (AC) Diesel 1.9/2.0 2007.09>	Thermo Plus	W 901 599 3A	-	-	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Volkswagen Tiguan (ACC) Diesel 1.9/2.0 2007.09>	Thermo Plus	W 901 599 4A	-	Ingår	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Volkswagen Touareg Bensen 3.2 / 4.2 2002.10>	Monteringsset	W 986 084	P	-	Valfri	
Volkswagen Touareg Diesel 2.5 / 3.0 5.0 2005>	Thermo Plus med T91	W 901 439 7A	-	-	Ingår	
Volkswagen Touran (AC) Diesel 1.9/2.0 2003.02>	Thermo Plus	W 901 599 4A	-	Ingår	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Volkswagen Touran PQ35 (AC) Bensen 1.4TSI 2006>	Monteringsset	W 131 275 9A	P	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen Touran PQ35 (AC) Diesel 1.9/2.0 2003.02>	Thermo Plus	W 901 599 3A	-	-	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Volkswagen Touran PQ35 (ACC) Bensen 1.6FSI 2006>	Monteringsset	W 901 355 3A	P	W 901 209 4A	Valfri	
Volkswagen VW Diesel 1.9/2.0 2004>	Thermo Plus Backup USB	W 131 190 6C	-	-	Valfri	Webasto PC-Diagnos krävs
Volvo C30 Bensen 1.6/1.8/2.0/2.5 2006.10>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 8A	Ingår	-	Ingår	
Volvo C30 Diesel 1.6 2006.10>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 8A	Ingår	-	Ingår	
Volvo C70 Diesel 2.0/2.4 D5 2004.04>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 7A	Ingår	-	Ingår	
Volvo C70 Bensen 1.6/1.8/2.0/2.5 2004.04>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 8A	Ingår	-	Ingår	
Volvo S40N Flexifuel 1.8 2004.01>	Monteringsset & Thermo Top C	W 986 660	Ingår	-	Valfri	
Volvo S40N Diesel 2.0/2.4 D5 2004.01>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 7A	Ingår	-	Ingår	
Volvo S40N Bensen 1.6/1.8/2.0/2.5 2004.01>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 8A	Ingår	-	Ingår	
Volvo S40N Diesel 1.6 2004.01>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 9A	Ingår	-	Ingår	
Volvo S60 Bensen 2.0/2.4 2000>	Monteringsset	W 986 050	E	-	Valfri	
Volvo S60 Diesel 2.4 / D5 2001>	Uppgradering med T100	W 986 052	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo S60 Diesel 2.4 / D5 2001>	Uppgradering med T91	W 986 051	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo S60 Diesel 2.4 / D5 2001>	Uppgradering med TC2 Comfort	W 986 054	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo S80 Bensen 1998.05>	Monteringsset	W 986 050	E	-	Valfri	
Volvo S80 Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med T100	W 986 052	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo S80 Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med T91	W 986 051	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo S80 Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med TC2 Comfort	W 986 054	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo S80 II Diesel 2.0 / 2.5 2006.03>	Monteringsset & Thermo Top C E85	W 986 051	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo S80 II Bensen 2.5 / 2.3 / 3.2 / 4.4 2006.03>	Monteringsset & Thermo Top V	W 131 257 2B	Ingår	-	Valfri	Volvo org. tankdykrör krävs
Volvo S80 II Diesel 2.4 2006.03>	Monteringsset & Thermo Top V	W 131 257 3B	Ingår	-	Valfri	Volvo org. tankdykrör krävs
Volvo S80 II Diesel 2.4 / D5 2006.03>	Uppgradering med TC2 Comfort	W 986 056	-	-	Ingår	Kräver mjukvara, se Autokatalogen
Volvo V50 Flexifuel 1.8 2004.01>	Monteringsset & Thermo Top C	W 986 660	Ingår	-	Valfri	
Volvo V50 Diesel 2.0/2.4 D5 2004.04>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 7A	Ingår	-	Ingår	
Volvo V50 Bensen 1.6/1.8/2.0/2.5 2004.04>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 8A	Ingår	-	Ingår	
Volvo V50 Diesel 1.6 2004.04>	Monteringsset & Thermo Top C & Tidur	W 131 002 9A	Ingår	-	Ingår	
Volvo V70 II Bensen 2000>	Monteringsset	W 986 050	C	-	Valfri	
Volvo V70 II Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med T100	W 986 052	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo V70 II Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med T91	W 986 051	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo V70 II Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med TC2 Comfort	W 986 054	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo V70 III Bensen 2.5 / 2.3 / 3.2 / 4.4 2007.04>	Monteringsset & Thermo Top V	W 131 257 2B	Ingår	-	Valfri	Volvo org. tankdykrör krävs
Volvo V70 III Diesel 2.4 2007.04>	Monteringsset & Thermo Top V	W 131 257 3B	Ingår	-	Valfri	Volvo org. tankdykrör krävs
Volvo V70 II Diesel 2.4 / D5 2007.04>	Uppgradering med TC2 Comfort	W 986 055	-	-	Ingår	Kräver mjukvara, se Autokatalogen
Volvo XC70 II Bensen 2000>	Monteringsset	W 986 050	C	-	Valfri	
Volvo XC70 II Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med T100	W 986 052	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo XC70 II Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med T91	W 986 051	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo XC70 II Diesel 2.4 / D5 2001-2007	Uppgradering med TC2 Comfort	W 986 054	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Bilmärke / Bilmodell / Bränsle / Motor / Årsmodell	Produkt / Startutrustning	Art.nr Grundprodukt	Rekommenderad Thermo Top	Art.nr ACC / Climatronic	Startutrustning	Information
Volvo XC70 III Flexifuel 2.0F / 2.5FT 2007.04>	Monteringsatts & Thermo Top C E85	W 986 770	Ingår	-	Valfri	
Volvo XC70 III Bensen 2.5 / 2.9 / 3.2 / 4.4 2007.04>	Monteringsatts & Thermo Top V	W 131 257 2B	Ingår	-	Valfri	Volvo org. tankdykrör krävs
Volvo XC70 III Diesel 2.4 2007.04>	Monteringsatts & Thermo Top V	W 131 257 3B	Ingår	-	Valfri	Volvo org. tankdykrör krävs
Volvo XC70 III Diesel 2.4 / D5 2007.04>	Uppgradering med TC2 Comfort	W 986 056	-	-	Ingår	Kräver mjukvara, se Autokatalogen
Volvo XC90 Diesel 2.4 / D5 2002>	Uppgradering med T100	W 986 052	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo XC90 Diesel 2.4 / D5 2002>	Uppgradering med T91	W 986 051	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo XC90 Diesel 2.4 / D5 2002>	Uppgradering med TC2 Comfort	W 986 054	-	-	Ingår	Kräver VADIS & AEM-Box
Volvo XC90 Bensen 2.5/3.0/3.2/4.4 2002.10>	Monteringsatts	W 986 050	P	-	Valfri	