



20_000075_01

Bild 1: XTend-koppling med specialverktyg (exempel)

1 Specialverktyg

Avaktivera tryckplatta med slitagekompensation vid demontering

Beroende på XTend-varianten måste man använda ett specialverktyg för demonteringen.

Exempel:

Opel	1.6 CDTi	3000 950 669
Peugeot	1.6 HDi / 1.6 BlueHDi	3000 950 671

MEDDELANDE

Specialverktyget (1) blockerar justeringsmekanismen och förhindrar på så sätt att tryckplattan med slitagekompensation feljusteras. Demontering för återanvändning eller undersökning får endast göras med specialverktyget (1). Specialverktyget tillhandahålls av fordonstillverkaren.

1. Sätt i specialverktyget (1) (bild 1).
 → Justeringsmekanismen är blockerad.
2. Demontera XTend-kopplingen. Beakta fordonstillverkarens uppgifter.
3. Ta bort specialverktyget (1).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation