


Zirkona In Dash

Art. nr. 701010

OBS!

Loctite

Applicera alltid gänglåsning på 20 mm gängorna. Använd Loctite eller motsvarande.



Zirkona In Dash

Fäströret passas in genom en blindknapp på instrumentpanelen.


Ta bort plastkåpan enligt bilden så fästena kan monteras på insidan.

Ta bort blindknappen, för fäströret genom hålet och fäst det bakre fästet mot bakväggen av instrumentpanelen med två plåtskruvar (ingår ej).

För mittfästets klämfäste över den nedre fästplåten och fixera med två skruvar med mutter (ingår ej).

Använd de två övre hålen som mall och borra genom fäströret. Fixera med två plåtskruvar (ingår ej).

Montera önskad dataplatta eller skärmfäste på kulleden Zirkona Joiner.



Zirkona
www.zirkona.com